

Programmierung

Der LipoSaver muß vor der ersten Inbetriebnahme auf den Empfänger bzw RC Anlage programmiert werden. Das gilt ebenfalls für jeden Wechsel des Akkutypen!

1. Sender einschalten, Gasknüppel auf "Null" bzw. "Motor aus"
2. Liposaver an den Empfänger anschließen
3. Regler an den Liposaver anschließen (und Empfängerakku anschließen)
4. Fahrakku anschließen, immer ganz unten bei Zelle 1 anfangen!
5. Der Liposaver blinkt die Anzahl der erkannten Zellen dreimal vor
6. Innerhalb der nächsten drei Sekunden den Prog. Taster drücken
7. Der Liposaver signalisiert durch ein Lauflicht die Aufnahme des Nullpunktes
8. Vollgas geben
9. Der Liposaver signalisiert durch ein weiteres Lauflicht die Aufnahme des Vollgaspunktes
10. Knüppel wieder auf Null bringen
11. nun leuchten zwei oder drei LEDs für 2,x V oder 3,x V mit auf oder ab des Knüppels können sie den Wert verstellen. Sollte ihre Funke nur nach oben regeln können ist das kein Problem. Wenn bei drei nochmal hoch gedrückt wird fängt der Liposaver wieder bei zwei an zu zählen.
12. Wenn die gewünschten Volt eingestellt sind mit Tastendruck bestätigen.
13. Nun werden die Zehntelvolt eingestellt. Mit Knüppel auf oder ab können sie von x,0 V bis x,9 V einstellen. Die LEDs zeigen wieder den Wert an. Wenn der Knüppel nur nach oben bewegt werden kann beginnt nach 9 wieder 0.
14. Erneut mit Tastendruck bestätigen.
15. Als letztes wird noch die Restleistung eingestellt, die der Regler bekommen soll, wenn die Zellen leer sind. Mit Knüppel auf und ab können sie von 3 bis 8 LEDs die verbleibende Leistung von 30-80% einstellen.
16. Zum letzten mal mit Tastendruck bestätigen, die Programmierung ist abgeschlossen und der Liposaver geht in den normalen Betrieb

Hinweise:

Die Programmierung am besten **NICHT** mit angeschlossenem Motor/Regler vornehmen, da durch die Knüppelbewegungen der Motor hochdrehen könnte.
Ein versehentliches Drücken des Prog. Tasters im normalen Betrieb bleibt ohne Wirkung.
Die eingespeicherten Werte bleiben auch ohne angeschlossenen Akku immer gespeichert und werden nur bei neuer Programmierung im "Prog." Modus überschrieben.

Garantiebedingungen:

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf diesen LipoSaver.
Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden.
Für Sachschäden, Personenschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, übernehmen wir keine Haftung, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht möglich ist.
Bei Schäden die durch Betriebsbedingungen außerhalb der angegebenen Daten entstehen können wir keine Garantie gewähren.



Bedienungsanleitung LipoSaver



Leistungsmerkmale:

Zellenzahl 2 bis 10 Lipo oder Fepo Zellen
mit Optokoppler

Abschaltspannung 2,0V bis 3,9V einstellbar

Regelweg programmierbar

www.Modellbau-Regler.de